

- Forno a microondeIstruzioni per l'uso
- Four à micro-ondes

 Notice d'utilisation
- E Horno microondas
 Guía de instrucciones
- Forno micro-ondasManuel de instruções
- Microwave oven
 Instruction manual
- MikrowellengerätGebrauchsanweisung
- Magnetron
 Gebruiksaanwijzing

Indice P Hora do relógio / Equivalência das potências 65 Programação do grelhador / Programação micro-ondas + grelhador .70

Ler atentamente este manual de utilização. Conselhos importantes relativos à segurança, à instalação/lugar, utilização do aparelho.


Instalação

ANTES DE FAZER A LIGAÇÃO

- Verificar se o aparelho n\u00e3o sofreu nenhuma avaria aquando do transporte (porta ou junta deformada, etc.). Se verificar qualquer dano, antes de qualquer utiliza\u00e7\u00e3o, contactar o seu vendedor.
- Verificar a tensão da rede. No caso de subtensão PERMANENTE (200-210 volts), consultar o seu instalador electricista.

LOCALIZAÇÃO

- Este aparelho destina-se a ser pousado (ou embutido conforme os casos) numa bancada situada a pelo menos 85 cm do chão.
- Colocar o aparelho numa superficie plana e horizontal. Escolher um local afastado de qualquer fonte de calor ou de vapor. Para assegurar a boa estabilidade do aparelho, o pé dianteiro esquerdo é regulável (5 posições). Rodá-lo para subir ou descer o forno.



■ Verificar a livre circulação acima e em baixo do forno.

Para os aparelhos pousados numa bancada, escolher um espaço livre no mínimo de :

- 5 cm entre as faces laterais do aparelho e das paredes.
- 14 cm acima do seu aparelho
- 10 cm para a face traseira

14 cm


LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Não colocar nada sobre o forno de modo a não tapar os orifícios de ventilação situados debaixo e atrás do forno.
- Alguns aparelhos podem ser embutíveis. Para obter o kit correspondente, é favor consultar o seu revendedor.
- A ficha da tomada de corrente deve ficar acessível após a instalação.
- A instalação deve estar protegida com um fusível térmico de 16 Amperes.
- Utilizar obrigatoriamente uma tomada de corrente com ligação à terra e conforme as normas de segurança em vigor.
- Prever na instalação eléctrica um dispositivo acessível ao utilizador que possa cortar o aparelho da rede e cuja abertura do contacto seja de pelo menos 3 mm a nível de todos os pólos.
- Não fazer funcionar o forno se o cabo de alimentação ou a sua ficha estiverem danificados.
 Nesse caso, recorrer a um técnico especializado formado pelo fabricante.

Conselhos importantes

- O seu aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico para cozer, aquecer ou descongelar alimentos. O fabricante fica isento de toda responsabilidade em caso de utilização não conforme.
- Verificar se os utensílios são compatíveis com o forno microondas.
- Para não deteriorar o seu aparelho, não o deixe funcionar vazio ou sem o tabuleiro.
- Não introduza nada nos orifícios da fechadura situada na face dianteira, pois poderia originar avarias no forno que exigem reparação.
- Durante o aquecimento dos alimentos em recipientes de plástico ou em papel, vigiar o forno, há perigo de um eventual incêndio.
- É não aconselhável usar recipientes metálicos, garfos, colheres e facas, bem como atilhos ou agrafos de metal, habituais em sacos de descongelação.
- O conteúdo dos biberões e dos boiões de alimentos para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura deverá ser verificada antes de consumir os alimentos, a fim de evitar queimaduras.
- <u>CUIDADO</u>: Não deixe crianças utilizarem o aparelho sem vigilância, excepto se estas foram previamente instruídas sobre a forma de utilizar o forno de maneira segura, e se elas compreenderam os perigos advindos duma utilização incorrecta.
- <u>CUIDADO</u>: Os líquidos ou qualquer outro alimento não devem ser aquecidos em recipientes herméticos porque corre o perigo de eles explodirem.
- Recomenda-se que não aqueça os ovos na casca e os ovos cozidos inteiros num microondas porque eles correm o perigo de rebentar, mesmo em final de cozedura.
- O aquecimento de bebidas com o microondas pode provocar um transbordamento brusco e diferido de líquido em ebulição, por estes motivos devem ser tomadas medidas de segurança quando se manipula o recipiente.
- Em caso de quantidades pequenas (uma salsicha, um croissant, etc.) ponha um copo com áqua ao lado do alimento.
- Quando ficam demasiado tempo no forno, os alimentos podem secar e carbonizar. Para evitar tais incidentes, nunca utilize os mesmos tempos preconizados para a cozedura em forno tradicional.
- Se aparecer fumo, parar ou desligar o forno e conservar a porta fechada para abafar as
- Para evitar o vapor de água residual, o seu aparelho possui uma função de ventilação retardada. Conforme o modo de cozedura escolhido (solo/grelhador/ combinado), a ventilação poderá continuar a funcionar após o fim da cozedura.

Apresentação



■ PRATO ROTATIVO:

permite cozer o alimento de forma homogénea e sem manipulação.

- É guiado na sua rotação pelo eixo de accionamento e o suporte com rodas.
- Gira de forma indiferente nos 2 lados.
- Se não girar, verificar se todos os elementos estão bem posicionados.
- Pode ser utilizado como assadeira.
- Para o retirar, pegue nele utilizando as zonas de acesso previstas para esse efeito.
- PRATO NA POSIÇÃO PARADA : permite utilizar assadeiras grandes em toda a superfície do forno. Nesse caso, é necessário rodar o recipiente ou misturar o contenúdo a meio do programa.

O SUPORTE DAS RODAS:

Não tente rodar manualmente o suporte de rodas, pode deteriorar o sistema de tracção. Em caso de péssima rotação, assegure-se da ausência de corpos estranhos debaixo do prato.


Quadro de comando

A O visualizador:

facilita-lhe a programação visualizando : as categorias de alimentos e funções, o tempo, ou o peso programado, e a hora.

- C O selector ②/适: permite programar o tempo, o peso ou la temperatura.
- **G** A tecla MODO (iii): permite escolher a função apropriada.
- H A tecla GRELHADOR/PIZZA (*) permite aceder directamente às funções grelhador / grelhador + micro-ondas / pizza.
- I A tecla GUARDAR QUENTE □: peremite guardar o seu prato quente.
- J A tecla PAUSA/ANULAÇÃO C: permite interromper ou eliminar um programa em curso (uma pressão para PAUSA, duas pressões para ANULAÇÃO). Permite igualmente colocar o relógio à hora.
- K A tecla PARAGEM PRATO ∅: permite a paragem do prato rotativo.
- L A tecla INÍCIO : permite iniciar qualquer programa.
- M A tecla de ABERTURA DA PORTA:

 Pressionar esta tecla para abrir a porta ou para parar o aparelho.



Hora do relógio

Após a ligação do seu aparelho ou um corte de corrente, o relógio indica 00:00, os dois pontos : piscam.

0 0 0 0 0

Para regular a hora no relógio :

- Premir durante 5 segundos a tecla PAUSA/ANULAÇÃO ^C . "00:00" pisca, e um sinal sonoro indica-lhe que deve regular a hora.

-0,0|: 0 0-

- Programar o relógio rodando o selector igodot .
- Validar pressionando simplesmente a tecla PAUSA/ANULAÇÃO ^C . O relógio fica regulado.

12:00

Equivalência das potências micro-ondas

| FUNÇÃO | | UTILIZAÇÃO | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| (**) | DESCONGELAÇÃO | Para descongelar todos os alimentos. Para terminar cozeduras delicadas ou para cozer muito lentamente. | | | |
| Ì | COZER A LUME BRANDO | Para cozinhar peixes e aves. Para terminar as preparações começadas em COZEDURA tais como feijões, lentilhas, doces de leite. (Esta função é disponível quando se começa a pro- gramação ao seleccionar a função com a tecla | | | |
| (1) | AQUECIMENTO | Para aquecer todos os alimentos liquidos ou sólidos, bem como pratos feitos frescos ou congelados. | | | |
| (222) | COZEDURA | Para cozinhar legumes e sopas. | | | |
| Potência restituída: 900 W | | | | | |

O visualizador



O visualizador e os selectores guiam-lhe na escolha : dos alimentos



O alimento ou a função durante a selecção pisca.

Os selectores

A programação faz-se com a ajuda dos 2 selectores:

O primeiro para seleccionar:

- a categoria do alimento

- a função

O segundo para programar:

- o tempo

- o peso do alimento

ALIMENTOS / FUNÇÕES





TEMPO / PESO



Programação

O seu aparelho está agora ligado e à hora.

Abrir a porta. Colocar o alimento dentro do aparelho, fechar a porta. Se a porta não está bem fechada, o aparelho não funciona.

- Quando o aparelho pára, um triplo sinal sonoro indica o fim do programa. Esse sinal é repetido todos os minutos durante dez minutos até a abertura da porta.
- Se pensar que o prato não pode rodar, utilize a tecla PARAGEM PRATO

 antes ou durante o programa.
- No caso de erro de programação, premir duas vezes a tecla ANULAÇÃO C.

Programação micro-ondas

As programações à sua disposição :


| Programação Expresso | |
|---|------------------|
| $lacksquare$ Programar o tempo desejado (ex. 2 minutos) com a ajuda do selector igodot . | 2:00 |
| ▼ Premir a tecla INICÍO ♦ . A potência máxima é programada directamente para todos os seus aquecimentos rápidos. | (‱ |
| Programação automática pelo peso : com as teclas AUTO, o tempo é calculado automaticamente. | |
| ▼ Escolher a categoria de alimento com o selector 🥰 (ex. peixes). | |
| ▼ Premir a tecla , ் ou 🏝 (ex. cozedura). | |
| ▼ O peso 50g pisca; programar o peso do alimento com a ajuda do selector (ex. 500 g). | ‱ 500g |
| ▼ Premir a tecla INICÍO ◆. A potência adaptada é programada, o tempo adequado visualiza-se automaticamente (ex.7 min.) e o programa arranca. | 7:00 |
| Programação através da função | |
| ▼ Premir a tecla MODO (, ex. 4 vezes para escolher a função COZER A LUME BRANI Neste modo, a função COZER A LUME BRANDO () está disponível. | 00. |
| lacktriangle Programar o tempo desejado (ex. 5 min) com a ajuda do selector tempo $lacktriangle$. | 5:00 |
| ▼ Premir a tecla INICÍO �. | |
| Programação da função guardar quente | |
| Premir a tecla GUARDAR QUENTE . 10:00 visualiza-se, pisca. Pode diminuir este tempo de programação com a ajuda do selector tempo . | 10:00 |
| lacktriangle Premir a tecla INICÍO $igodot$. O seu prato é guardado no calor durante dez minutos. | |

A grelha

- Na função grelhador, a grelha permite dourar os alimentos com pouca altura.
 - Conforme as preparações, pode grelhar os alimentos com o prato colocado sobre a grelha ou colocado directamente sobre o prato rotativo.
- Aquando da sua utilização, a grelha deve obrigatoriamente estar bem centrada sobre o prato rotativo.
- A grelha não deve em nenhum caso ser utilizada com outros recipientes metálicos em função micro-ondas, grelhador + micro-ondas ou pizza.

No entanto, pode aquecer um alimento num recipiente de alumínio isolando a grelha com a ajuda dum prato.





A função grelhador

Esta função permite alourar os alimentos como gratinados e carne... Ela pode ser utilizada antes ou depois da cozedura, conforme as receitas.

- Aquando da utilização do grelhador, é necessário proteger as mãos para tirar os pratos e utilizar recipientes que suportam temperaturas elevadas, como os de vidro ou de cerâmica.
- Tem à sua disposição 2 níveis de grelhador : **GRELHADOR** FORTE e **GRELHADOR** BRANDO . Em regra geral, utilize o nível GRELHADOR FORTE para grelhar carnes e peixes, e utilize os níveis do grelhador GRELHADOR BRANDO para alourar os alimentos mais delicados.
- ADVERTÊNCIA: as partes acessíveis podem ficar quentes quando o grelhador é utilizado.
 Deve-se afastar as crianças.

Programação do grelhador

Utilização do grelhador 2 níveis 🗀 😂

- lacktriangle Programar o tempo desejado com o selector lacktriangle e premir a tecla **INICÍO** lacktriangle .

A função micro-ondas + grelhador

Esta função dá a possibilidade de utilizar simultaneamente as micro-ondas e o grelhador, permitindo assim uma cozedura rápida.

Utilização da função do grelhador + micro-ondas



▼ Premir 4 vezes a tecla 🗀 🔎 para seleccionar função micro-ondas + grelhador. Uma potência micro-ondas média + o grelhador forte são préprogramados.



▼ Programar o tempo desejado com a ajuda do selector 🕒 , ex.10 min.



▼ Premir a tecla INICÍO 🗘.

A função pizza

Com a função PIZZA ganha tempo e energia conservando ao mesmo tempo o prazer das receitas tradicionais (gosto, cor e estaladiço).

- A tecla PIZZA, associada ao prato, permite o funcionamento simultâneo do grelhador e das micro-ondas.
- O prato PIZZA, provida de um revestimento particular, absorve as micro-ondas por baixo. Difunde esse calor debaixo do alimento para o cozer ou o aquecer e lhe dar então a cor e o estaladiço pretendidos, enquanto que o grelhador doura por cima.

Duas possibilidades de utilizações:

<u>Sem pré-aquecimento</u>: A função PIZZA permite cozinhar e dourar sem aquecimento prévio do prato, a maioria das preparações congeladas e frescas à base de massa, enquanto lhes dá o estaladiço como num forno tradicional.

<u>Com aquecimento prévio</u>: Antes da utilização, o prato PIZZA pode ser aquecida em vazio no máximo 2 min com a tecla PIZZA. O que permite dourar rapidamente e cozer as peças pequenas de carnes ou aquecer e dourar as porções de pratos preparados em porções, congelados ou pratos feitos à base de massa.

Conselhos

- Retirar os alimentos da embalagem de origem (metálica, plástica) antes de os cozinhar ou aquecer com a função PIZZA.
- É preferível programar menos tempo e acrescentar se necessário.
- Todos os alimentos com casca ou pele, tais como batatas ou salsichas, devem ser picados antes de cozinhar.
- Depois de descongelar perfeitamente, limpar bem as peças de carnes antes de as dourar com a função PIZZA.
- Como na cozinha tradicional, vigiar a cor dos alimentos.
- Proteger as mãos para tirar o prato pois atinge temperaturas elevadas.
- Os alimentos com recheio não devem ser consumidos muito depressa (ex: Tortas de maçãs), pois podem estar mornos por fora e muito quentes por dentro.
- É proibido cozer ou aquecer ovos com a função PIZZA.
- Se desejar repetir cozeduras umas atrás das outras em função PIZZA, recomendamos respeitar um tempo de resfriamento de aproximadamente dez minutos entre cada cozedura para obter uma cor melhor.

A funções pizza

Exemplo : Aquecer uma pizza congelada de 350 g = 6 min.

Colocar a pizza congelada directamente no prato PIZZA, pôr o prato PIZZA no centro do prato rotativo.

<u>Programação</u>

➤ Premir 3 vezes a tecla △△ :

O aparelho visualiza




Programar 6 minutosO aparelho visualiza

6:00

- Premir a tecla INICÍO o prato gira, o forno acende e o aparelho funciona.
- Proteger as mãos para tirar o prato.






O prato pizza

Limpeza do prato PIZZA

- O interior do prato está coberto com um revestimento anti-adesivo, por isso não é necessário olear antes de utilizar.
- Não cortar os alimentos directamente no prato
 PIZZA para preservar o revestimento anti-adesivo.
- Para lavar esto prato, basta uma esponja, água quente e detergente líquido.
 Não usar esponja metálica nem pó abrasivo.
 O prato PIZZA pode ser lavada na máquina.





Notas

- Não usar o prato PIZZA sobre a grelha, isso pode danificar irremediavelmente o aparelho.
- Não usar o prato PIZZA num forno tradicional, nem em placas de cozinha (gás, eléctricas ou outras...), nem em qualquer outra superfície com grande calor.
- Não deixar nenhum utensílio no prato PIZZA quente;
 a temperatura elevada pode danificar os objectos.



Programação encadeada

Pode encadear 2 programas, combinando entre todas as funções disponiveis: micro-ondas / grelhador / micro-ondas + grelhador / pizza / guardar quente.

Exemplo: Utilização da programação encadeada para lançar uma descongelação de 10 minutos seguido de uma programação micro-ondas (cozer a lume brando) + grelhador para 20 minutos

① Proceder como para a programação de uma descongelação simples :



- Premir a tecla 🖮 e escolher a função descongelação

- Programar o tempo (ex. 10 min).



2 Em vez de premir a tecla INICÍO, programar a seguinte função :

- Premir 4 vezes a tecla para seleccionar a função micro-ondas + grelhador.



- Programar acrescentando o tempo de micro-ondas + grelhador (ex. 20 min) ao tempo de descongelação.



③ Premir a tecla INICÍO ♦.

A programação encadeada grelhador + micro-ondas iniciará automaticamente no fim da descongelação.

Recomendações

DURANTE A PROGRAMAÇÃO:

- Pode parar ou iniciar o prato rotativo durante a cozedura premindo a tecla PARAGEM PRATO .
- Para modificar a escolha da Função ou do ALIMENTO, deve premir duas vezes a tecla PAUSA / ANULAÇÃO C e recomeçar a programação.
- Se abrir a porta antes do fim do programa, fechar a porta e premir a tecla INÍCIO para pôr novamente o aparelho a funcionar.
- Para um melhor resultado, com a função descongelação uma campaínha toca a meio da descongelação (sem que o forno pare). Se quizer, virar o alimento, fechar a porta e pressionar a tecla **inicio** para pôr novamente o forno a trabalhar.
- Quando retirar o alimento antes do fim do programa, para anular os dados marcados premir duas vezes a tecla ANULAÇÃO C.

NOTA:

- Se, após ter começado uma programação, não premir a tecla início passadas 4 minutos, o programa será anulado (a hora visualizar-se-á novamente).
- Se desejar realizar uma descongelação após uma cozedura com as funções grelhador, recomendamos respeitar um tempo de arrefecimento de aproximadamente dez minutos para obter melhores resultados.

Manutenção/Limpeza

- A limpeza regular do aparelho permite conservá-lo em bom estado de funcionamento. Para evitar sujidades demasiado importantes, é necessário cobrir a maior parte das vezes os alimentos.
- Verificar que a bancada onde o forno está pousado está bem limpa; a aspiração das sujidades poderia causar danos.

ÁGUA 4

- A limpeza dos aparelhos que possuem apenas a função micro-ondas, faz-se com ajuda d uma esponja húmida e com sabão, tanto para a parte interior como a parte exterior.
- No caso de cheiro ou de forno sujo, fazer ferver água com sumo de limão ou vinagre numa taça durante 2 minutos e limpar as paredes com um pouco de detergente de louça.
- Para os aparelhos equipados de uma função grelhador ou calor circulante, a parte de cima e as saídas de ar são muito quentes. É favor não tocar as partes após utilização. Proceder à limpeza do interior do forno quando o mesmo estiver morno. Utilizar um esfregão em palha de aço fina e sabão.
- O prato pode ser retirado para limpeza.
 Para o retirar, pegue nele utilizando as zonas de acesso previstas para esse efeito.
 - Se retirar o sistema de tracção, evitar fazer penetrar água no furo do eixo do motor.

Não esquecer de colocar o sistema de tracção, o suporte com rodas, e o prato rotativo.

- Os contornos da porta e da caixa devem estar sempre limpos. Se, devido a excesso de sujidades, essas superfícies ficarem danificados, recorrer a um técnico especializado antes de utilizar o aparelho.
- Não é aconselhado usar produtos abrasivos, álcool ou diluente pois podem deteriorar o aparelho.

Um pequeno problema! Que fazer?

| _ | | - | - | |
|---|----|---|---------|--|
| D | rn | h | lemas | |
| - | ıv | v | ieilias | |

Conselhos


- O tempo começa a descontar mas o aparelho não funciona (o prato rotativo não roda, a iluminação não acende e o alimento não é aquecido)
- ▶ Premir a tecla PARAGEM PRATO durante 5 segundos.
- ▼ O forno faz demasiado ruído
- ▲ Ajustar o pé regulável. Limpar os rolamentos e as suas zonas debaixo do prato rotativo.
- ▼ Constata um embaciamento do vidro
- ▲ Limpar a grelha de aspiração debaixo do aparelho.
- ▼ O prato não gira correctamente
- ▲ Limpar as rolas e a sua zona de rolamento debaixo do prato rotativo.
- ▼ O alimento não aquece em programa micro-ondas
- Limpar a grelha de aspiração debaixo do aparelho.
 Verificar se os utensílios convêm ao forno

micro-ondas.

- ▼ O aparelho produz faíscas
- Verificar se o sistema de tracção e o suporte de rodas está bem posicionado. Limpar bem o aparelho: as gorduras e as partículas de cozedura. Afastar qualquer elemento metálico das paredes do forno. Nunca utilizar elementos metálicos com a grelha.

Serviço Pós Venda

- Se o aparelho sofreu qualquer avaria :
 - Verificar se a porta não está deformada.
- Se o aparelho não funcionar, antes de chamar o reparador:
 - Verificar a alimentação eléctrica.
 - Verificar o fecho correcto da porta.
 - Verificar a programação.



CUIDADO: nunca tentar fazer a intervenção por si próprio.

ADVERTÊNCIA: é perigoso qualquer pessoa não qualificada efectuar uma operação de manutenção ou um conserto que necessita tirar uma tampa que protege contra a explosão de energia das micro-ondas.

As eventuais intervenção no seu aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado depositário da marca.